

# WebRelay für 2N IP Zutrittskontrolle



# Installationsanleitung

Version

3.3a

www.keil-telecom.de

### Alle elektrischen und elektronischen Installationen und Anschlussarbeiten sind immer nur im stromlosen Zustand von unterwiesenem Fachpersonal durchzuführen.

Verwenden Sie das Produkt nur für den Einsatzzweck, für den es konstruiert wurde. Bitte führen Sie die Installation wie in dieser Anleitung beschrieben durch. Der Hersteller behält sich das Recht vor, dass vorliegende Produkt ohne Ankündigung zu modifizieren und weiter zu verbessern.

#### Hersteller:

Xytronix Research & Design, Inc. 683 West 1725 North Logan, Utah 84321 USA

## Regulatory Compliance:

Electromagnetic Compliance: IEC CISPR 22, CISPR 24 FCC 47CFR15 (-I and -5 Models class B, POE Model Class A) EU EN55024, EN55022

## Product Safety:

IEC 60950-1 / EN 60950-1



## **Funktion**

Das **Web**Relay für 2N IP Zutrittskontrolle ist ein IP Netzwerkrelais, welches an das lokale Netzwerk (LAN) angeschlossen wird. Über http-Kommandos können die Relaisausgänge über das Netzwerk geschaltet werden.

## Ausführungen

**Web**Relay für IP Zutrittskontrolle, 1 Schaltausgang (9137410E)

Produkt	X-WR-1R12
Eingang	1 isolierter Eingang
Ausgang	1 Relaisausgang
	12A / 30V DC oder 240V AC
Protokolle	НТТР
	Modbus
Montage	DIN Hutschiene
	Wandmontage
Anschlüsse	abnehmbare Klemmen
Spannungsversorgung	9-28 VDC

**Web**Relay für IP Zutrittskontrolle, 4 Schaltausgänge + PoE (9137411E)

Produkt	X-WR-4R1
Ausgang	4 Relaisausgänge
	1A / 28V max.
Protokolle	HTTP
	Modbus
Montage	DIN Hutschiene
	Wandmontage
Anschlüsse	abnehmbare Klemmen
Spannungsversorgung	5 VDC oder PoE

## Anschlüsse - Version 9137410E



С	Common (gemeinsamer) Kontakt	
NO	Kontakt stromlos geöffnet	
NC	Kontakt stromlos geschlossen	
V IN+	Eingang Spannungsversorgung DC+ (9-28V DC)	
V IN-	Eingang Spannungsversorgung DC-	
INPUT-	Optically-Isolated Input (-)	
INPUT+	Optically-Isolated Input (+)	
+5V OUT	5 VDC Output (50mA max)	



С	Common (gemeinsamer) Kontakt	
NO	NO Kontakt stromlos geöffnet	
NC	Kontakt stromlos geschlossen	
V IN+	Eingang Spannungsversorgung DC+	
V IN-	Eingang Spannungsversorgung DC-	
INPUT-	Optically-Isolated Input (-)	

## Konfiguration

Das WebRelay wird mit folgenden Werkseinstellungen ausgeliefert:

IP-Adresse	192.168.1.2
Subnetz-Maske	255.255.255.0
Control-Web	192.168.1.2
Setup Webkonfigurator	192.168.1.2/setup.html
Setup Username	admin
Setup Passwort	webrelay
Control Passwort	nicht eingestellt

- (1) Verbinden sie das **Web**Relay mit der Spannungsversorgung (entfällt bei PoE-Versorgung bei Modell 9137411E) und dem Netzwerk.
- (2) Stellen sie die Netzwerkeigenschaften (TCP/IP) eines Computers auf den Adressbereich des WebRelay ein (IP Adresse des Computers beispielsweise 192.168.1.50 mit einer Netmask 255.255.255.0).

Eigenschaften von Internetprotok	coll (TCP/IP) 🛛 🛛 🛛 🔀			
Allgemein				
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.				
◯ IP-Adresse automatisch beziehen				
Solgende IP-Adresse verwenden:				
IP-Adresse:	192.168.1.50			
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0			
Standardgateway:	192.168.1.1			
O DNS-Serveradresse automatisch b	peziehen			
Folgende DNS-Serveradressen ver	rwenden:			
Bevorzugter DNS-Server:	192.168.1.1			
Alternativer DNS-Server:	· · ·			
	Erweitert			
OK Abbrechen				

(3) Konfigurieren sie das WebRelay mit einem Webbrowser durch Eingabe der Adresse <u>http://192.168.1.2/setup.html</u> Das Loginpasswort lautet "webrelay" (in Kleinbuchstaben ohne Anführungszeichen).

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

(4) Ändern sie bei Bedarf die IP Adresse des WebRelay im Menü "Network" auf den für ihr Netzwerk passenden Wert. Fragen sie ggf. ihren Administrator nach den passenden IP Einstellungen. Starten sie das WebRelay durch kurze Unterbrechung der Spannungsversorgung neu. Nach dem Neustart setzen sie ihren Computer auf die originalen Netzwerkeinstellungen zurück. Das WebRelay ist nun über die neu eingestellte IP Adresse erreichbar.

![](_page_6_Picture_3.jpeg)

(5) Ändern Sie das voreingestellte Passwort. Dieses ist getrennt für das Konfigurationsinterface und das Kontrollinterface (Statusabfrage, siehe Punkt 9) einstellbar

🍘 http://192.168.1.2/setup.html - Windows Internet Explorer				
O + http://1921681.2/setup.html	tml 🔹 👍 🐹 Lin	r Search 🔎 🔹		
🚖 🏟 🌈 http://192.168.1.2/setup.htm	· · D	* 🖶 * 🔂 Page * 🎱 Tools * "		
W∈BRelay <sup>™</sup> Setup				
Network Password Relay/	Input Control Page Setup	Relay Control Page		
Password:				
Setup Password:				
Re-enter Setup Password:	•••••			
Enable Control Password:	Yes No •			
Control Password:				
Re-enter Control Password:				
Submit Reset				

(6) Ändern sie die "RemoteRelayOptions" auf den Wert "remote relay equals local relay". Ändern sie zusätzlich die "Remote Relay IP Adress" auf die für das WebRelay bereits vergebene IP-Adresse (Punkt 4).

Image: Withold State	http://192.168.1.2/setup.html - Windows I	internet E tml	aplorer • 4y	× Live	Search	ي الماني م
Network       Password       Relay/Input       Control Page Setup       Relay Control Page         Network       Password       Relay/Input       Control Page Setup       Relay Control Page         Network       Password       Standard • Automatic Reboot •       Password         Pulse Duration:       15       SecS         Renote Relay Options:       no remote relay control       •         Remote Relay IP Address:       No       No         Relay #:       0       .         Password:       .       .	🚖 💸 🌈 http://192.168.1.2/setup.htm	N.	6	1 • 🖬	• 🖶 • 🔂 Pi	ege = 🕜 Tools =
Network       Password       Relay/Input       Control Page Setup       Relay Control Page         Relay / Input:       Relay Mode:       Standard • Automatic Reboot •         Pulse Duration:       15       secs         Relay Options:       setrelay equal input (int at powerup) •         Remote Relay Options:       no remote relay control         Remote Relay IP Address:       192       168       1       3         Remote TCP Port:       80            Relay #:       0            Password:       vecontrol       vecontrol       vecontrol          Submit       Rest	W∈BRelay <sup>™</sup> Setup					
Relay Mode:       Standard • Automatic Reboot •         Pulse Duration:       15 secs setrelay equal input (init at powerup) •         Remote Relay Options:       no remote relay control •         Remote Relay IP Address:       192 168 1 3         Remote TCP Port:       80 Relay #:         Relay #:       0         Password:       •         YES(No TX State) •	Network Password Relay/	Input	Control Page	e Setup	Relay Contro	d Page
Relay Mode:       Standard • Automatic Reboot •         Pulse Duration:       1.5 secs setrelay equal input (init at powerup) •         Remote Relay Options:       no remote relay control         Remote Relay IP Address:       192 168 1 3         Remote TCP Port:       80         Relay #:       0         Password:       ••••••••         YES(No TX State) •	Relay/Enput:					
Pulse Duration:       15 secs         Relay Options:       set relay equal input (int at powerup)         Remote Relay Options:       no remote relay control         Remote Relay IP Address:       192 168 1 3         Remote TCP Port:       80         Relay #:       0         Password:       ••••••••         Keep Alive:       YES(No TX State) •	Relay Mode: Standard   Automatic Reboot					
Relay Options:       setrelay equal input (init at powerup)         Remote Relay Options:       no remote relay control         Remote Relay IP Address:       192       168       1       3         Remote TCP Port:       80	Pulse Duration:	1.5	secs			
Remote Relay Options:       no remote relay control         Remote Relay IP Address:       192       168       1       3         Remote TCP Port:       80	Relay Options:	setre	ilay equal input	(init at pov	verup)	-
Remote Relay IP Address: 192 168 1 3 Remote TCP Port: 80 Relay #: 0 Password: •••••••• Keep Alive: YES(No TX State) •	Remote Relay Options:	no re	mote relay cont	rol		
Remote TCP Port: 80 Relay #: 0 Password: •••••••• Keep Alive: YES(No TX State) •	Remote Relay IP Address:	192	168 1	3		
Relay #: 0 Password: ••••••• Keep Alive: YES(No TX State) •	Remote TCP Port:	80				
Password: Keep Alive: YES(No TX State) -	Relay #:	0				
Submit Reset	Password:	••••	•••••			
Submit Reset	Keep Alive:	YES(	No TX State) •	•		
Submit Reset						
	Submit Reset					

(7) Schließen sie das zu schaltende Gerät oder den Türöffner am **Web**Relay an. Dazu stehen am Relaiskontakt NC oder NO zur Verfügung. Beispielschaltungen finden Sie in der erweiterten Bedienungsanleitung auf beiliegender CD-ROM.

(8) Konfigurieren sie in der 2N IP Web-Oberfläche die http-Befehle zur Ansteuerung des WebRelay. Rufen sie dazu über einen Webbrowser die Konfigurationsoberfläche der 2N IP Geräte auf und wählen sie das Menü für die Relaisoptionen.

External command	Enable ON/OFF mode: No 👻
Switch-on command:	
Switch-off command:	

Hinweis: Zur Konfiguration der http-Funktion wird für die 2N IP Zutrittskontrolle eine Integrations- bzw. Gold-Lizenz benötigt.

### ⇒ Parametereinstellungen für 9137410E (WebRelay mit 1 Schaltausgang)

Kommandoaufruf	<ip-adresse-webrelais>/state.xml?relais<funktionswert></funktionswert></ip-adresse-webrelais>			
	Funktionswert	0 = AUS		
	Funktionswert	1 = EIN		
	Funktionswert	2 = EIN/ AUS (pulsierend)		
<b>Beispiel</b> : Hier wird angenommen, das <b>Web</b> Relay hat die IP-Adresse: 192.168.0.200				
http://192.168.0.200/s	tate.xml?relayState=0	Kontakt deaktivieren		
http://192.168.0.200/s	tate.xml?relayState=1	Kontakt aktivieren		
http://192.168.0.200/s	tate.xml?relayState=2	Kontakt pulsierend schalten		

#### ⇒ Parametereinstellungen für 9137411E (WebRelay mit 4 Schaltausgängen)

Kommandoaufruf	ommandoaufruf <ip-adresse-webrelais>/state.xml?relais<relais><funktionswert></funktionswert></relais></ip-adresse-webrelais>					
	Relais	1, 2, 3 oder 4				
	Funktionswert	0 = AUS				
	Funktionswert	1 = EIN				
	Funktionswert	2 = EIN/ AUS (pulsierend)				
Beispiel:						
Hier wird angenomme	n, das <b>Web</b> Relay hat d	ie IP-Adresse: 192.168.0.200				
http://192.168.0.200/s	<pre>state.xml?relay1State=0</pre>	Relais 1, Kontakt deaktivieren				
http://192.168.0.200/s	<u>state.xml?relay1State=1</u>	Relais 1, Kontakt aktivieren				
http://192.168.0.200/s	state.xml?relay1State=2	Relais 1, Kontakt pulsierend schalten				
http://192.168.0.200/s	<u>state.xml?relay2State=0</u>	Relais 2, Kontakt deaktivieren				
http://192.168.0.200/s	<pre>state.xml?relay2State=1</pre>	Relais 2, Kontakt aktivieren				
http://192.168.0.200/s	state.xml?relay2State=2	Relais 2, Kontakt pulsierend schalten				
Analog dazu gelten die	Parameter für Relais 3	und 4 – dazu den entsprechenden Wert				
ersetzen.						

(9) Testen sie die Funktion des WebRelay mit dem 2N IP Gerät. Für die Kontrolle der Schaltausgänge steht unter der IP Adresse des Externen IP Relais eine Statusinformation zur Verfügung.

-	WebRelay - Windows Interne	t Explorer 8.1.2/index.html	• 49 🗙 Live Sea	- 9, to
	🖈 🔅 🌈 WebRelay		- D -	🖶 💌 🕞 Page 💌 🏐 Tools 💌 🐃
	w	ebRela	ay	
	Input Description	input OFF		
	<b>Relay Description</b>	Relay ON	ON OFF Pulse	
				-

Ausführliche Informationen zur Installation, Einrichtung und Konfiguration des **WebRelay** finden sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder im Internet unter <u>http://www.keil-telecom.de</u>

#### Hinweis:

Das **Web**Relay kann im Netzwerk als 10Mbps oder 100Mbps Gerät arbeiten. Für den optimalen Stromsparmodus und für lange Haltbarkeit empfehlen wir die 10 Mbps Einstellung.

## **Technischer Kundendienst**

Sollten Sie trotz aufmerksamen Lesens der Anleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

#### **Unser Serviceangebot im Internet**

Im Keil Telecom Serviceportal haben wir alle Informationen und Serviceleistungen zusammengefasst. Hier erhalten Sie technische Informationen, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Software, Treiber, Bedienungsanleitungen und Zugang zum RMA und Reparaturservice von Keil Telecom.

http://www.keil-telecom.de/service/

#### **Ersatzteile und Zubehör**

Ersatzteile und Zubehör können Sie über den Fachhandel oder im Keil Telecom Onlineshop bestellen. http://www.keil-onlineshop.de/

## **Rücknahme und Recycling**

Hat Ihr Gerät ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich getrennten angehalten, alte Elektround Elektronikgeräte einer Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

![](_page_10_Picture_9.jpeg)

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

.

#### **2N Vertrieb Deutschland**

Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co KG Dohnanyistr. 30 – 04103 Leipzig Tel.: 0341/ 256317-40, Fax: 0341/ 256317-49 E-Mail: info@keil-telecom.de Web: www.keil-telecom.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04/2019